

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce broyeur à glace qui vous permet de piler en quelques instants de la glace (crushed ice) pour vos boissons ou desserts.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Récipient
- Embout avec lames, manivelle et couvercle
- Mode d'emploi

Utilisation

1. Avant la première utilisation, nettoyez les accessoires du broyeur à glace à l'aide d'un chiffon doux et humide, et un peu de liquide vaisselle. Nettoyez soigneusement tous les éléments à l'eau claire, puis séchez-les bien à l'aide d'un chiffon doux.
2. Ouvrez le couvercle vers le haut.
3. Placez quelques glaçons dans l'embout et refermez le couvercle.
4. Faites ensuite tourner la manivelle dans le sens des aiguilles d'une montre. Les glaçons sont alors broyés à l'aide des lames.

Si des glaçons restent fixés et bloquent les lames, tournez la manivelle dans l'autre sens pour débloquer les glaçons.

5. Sortez les glaçons pilés du récipient.

Nettoyage et entretien



ATTENTION !

Ne mettez pas l'appareil ni ses accessoires dans le lave-vaisselle !

Nettoyez le broyeur à glace à l'aide d'un chiffon doux et humide. Utilisez si nécessaire un peu de liquide vaisselle. Rincez ensuite les éléments un par un sous l'eau chaude et séchez-les soigneusement à l'aide d'un chiffon propre et sec.

N'utilisez pas de produit nettoyant abrasif.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une

mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.

- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans un liquide autre que de l'eau.
- Attention ! Vous risquez de vous blesser avec les lames aiguisées !
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

